

NÁVOD K POUŽITÍ

Elektrický ohřívač hrnku USB

Model: M308



Děkujeme vám za zakoupení tohoto zařízení. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Tento návod uschovejte pro případné další použití.

Použití: Vhodné pro ohřev a udržování teploty nápojů v keramických, skleněných i plastových nádobách, případně přímo v obalech tetrapak.

UPOZORNĚNÍ:

Teplota topného panelu může být vysoká, nedotýkejte se ho. I po vypnutí přístroje po nějakou dobu zůstává naakumulované zbytkové teplo.

Produkt není vodotěsný, zabraňte zatečení kapalin do elektroinstalace.

Používejte nádoby s plochým dnem, aby docházelo k efektivnímu přenosu tepla.

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Parametry produktu

Rozměry: 116 x 116 x 25 mm

Váha: 110 g

Napájení: USB 5V / 2A

Max. příkon: 20 W

Používání:

Pro napájení používejte nabíječku s výstupním proudem 2A nebo více. Pokud je výstupní proud nabíječky nižší než 1,5 A bude displej blikat. To signalizuje nedostatečné napájení výrobku. Pokud k tomu dojde, vyměňte nabíječku.

Ovládání teploty: Výchozí teplota po zapnutí je 55 °C, opakovaným stiskem se zvyšuje po 10 °C. Nejvyšší teplota je 75°C. Po dalším stisku se produkt vypne.

Doporučené nastavení teploty: kakao 55 °C, čaj 65 °C, káva 75 °C

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.